

Dépannage Poêles à Granulés

MCZ

Merci de noter qu'il est nécessaire
d'arrêter l'appareil avant toute manipulation

ALARME A 07

Signification : Porte de l'appareil ouverte

Ce qui se passe : le ventilateur tourne à la vitesse maximale mais très peu d'air passe par le capteur

Les 1er points à vérifier:

- il faut vérifier que la porte soit bien fermée
- il faut vérifier que le joint autour de la porte soit bien étanche (glisser une feuille de papier, si en tirant elle part facilement, le joint est à remplacer ==> dans ce cas, contactez-nous



ALARME A 08

Signification : Ventilateur aspiration fumées endommagés

Ce qui se passe : le ventilateur est endommagé ou trop vieux, il faut le remplacer



ALARME A 09

Signification : Sonde de fumées

Ce qui se passe : la sonde est endommagée ou trop vieille, il faut la remplacer

ALARME A 10

Signification : Bougie d'allumage

Ce qui se passe : la sonde est endommagée ou trop vieille, il faut la remplacer



Pour chaque défaut de ce type

merci de contacter notre service dépannage par le biais du formulaire en ligne : <https://matlex.fr/formulaires-en-ligne/formulaire-depannage/>
Notre équipe vous répondra dans les meilleurs délais pour solutionner votre problème.